



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de febrero hasta el 31 de marzo de 2026, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sita en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México, o al correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____


Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

MONOGRAFÍA NUEVA

Dice	Debe decir	Justificación*
9. MATERIALES DE ENVASE PARA AEROSOL		
Este apartado establece los requisitos mínimos de calidad para envases metálicos de aerosol y aplica a envases fabricados con metales de aluminio y hojalata, con dimensión de la abertura de 25.4 mm, además de la prueba que evalúa la integridad del recubrimiento aplicado a las superficies internas del metal del envase.		
Los envases elaborados con otros materiales cumplen con lo establecido en su apartado correspondiente en este capítulo.		
Para producto terminado se deben cumplir los requisitos establecidos que aplican al producto en el MGA 0021. Aerosoles, atomizadores e inhaladores. Uniformidad de dosis, propiedades fisicoquímicas y aerodinámicas de sus componentes.		



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*
9.1. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO INTERNO Y EXTERNO DE LA BOCA DEL ENVASE.		
9.1.1. Método 1.		
Determinación del diámetro interno con galga pasa/no pasa, tipo anillo. Cumple con los requisitos. Seleccionar 20 envases. Utilizar un calibrador pasa/no pasa (<i>Figura 1</i>) con el diámetro especificado en la <i>Tabla 1</i> . Introducir el calibrador en la boca del envase por el extremo “pasa”, teniendo cuidado de no forzarlo para evitar deformación del mismo envase. Si el diámetro interno corresponde con la medida del calibrador el instrumento se ajustará libremente en la boca del envase. Colocar el extremo “no pasa” en la boca del envase, el calibrador no debe ajustar libremente. La prueba se considera aceptada si el extremo “pasa” se ajusta libremente en la boca del envase y el extremo “no pasa” no se ajusta libremente.		
		
<i>Figura 1.</i> Calibrador pasa no pasa para diámetro interno.		
Determinación del diámetro externo con galga pasa / no pasa, tipo anillo. Cumple con los requisitos. Seleccionar 20 envases. Utilizar un		

“2026, Año de Margarita Maza Parada”


Dice	Debe decir	Justificación*
<p>calibrador pasa / no pasa tipo anillo (Figura 2), de acuerdo con las medidas indicadas en la Tabla 1. Colocar el calibrador en la boca del envase por el extremo “pasa”, teniendo cuidado de no forzarlo para evitar deformación del mismo envase. Si el diámetro externo corresponde con la medida del calibrador el instrumento ajustará libremente en la boca del envase. Colocar el extremo “no pasa” en la boca del envase, el calibrador no debe ajustar libremente. La prueba se considera aceptada si el extremo “pasa” se ajusta libremente en la boca del envase y el extremo “no pasa” no se ajusta libremente.</p>		
<div><div>Lado Pasa 31.26 mm hojalata 31.6 mm aluminio</div><div></div><div>Lado No Pasa 30.76 mm 31.0 mm aluminio</div></div>		
Figura 2. Galga pasa no pasa para diámetro externo.		

Tabla 1. Especificación para galga pasa no pasa de la determinación del diámetro externo.			
Determinación del diámetro	Material del envase	Especificación	
		galga cara “pasa”	galga cara “no pasa”
Interno	Aluminio y hojalata	25.30 mm	25.50 mm
Externo	Aluminio	31.60 mm	31.00 mm
	Hojalata	31.26 mm	30.76 mm




“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*										
9.1.2. Método 2. Determinación del diámetro interno y externo con vernier. Cumple con los requisitos. Seleccionar 20 envases y medir la zona señalada en la figura 3, para el diámetro interno (A) y para el diámetro externo (B) de la boca de cada envase en dos puntos diferentes y equidistantes. Para cada envase determinar el promedio de las mediciones. El promedio de la determinación del diámetro interno y del diámetro externo cumple con lo indicado en la Tabla 2.												
Nota: utilizar un vernier con una sensibilidad de 0.1 mm.												
Tabla 2. Especificación de la determinación del diámetro interno y externo.												
<table><tr><th>Prueba</th><th>Especificación</th></tr><tr><td>Diámetro interno</td><td>25.4 ± 0.1 mm</td></tr><tr><td rowspan="3">Diámetro externo</td><td>Envase de Aluminio:</td></tr><tr><td>31.30 ± 0.30 mm</td></tr><tr><td>Envase de Hojalata:</td></tr><tr><td></td><td>31.01 ± 0.30 mm</td></tr></table>	Prueba	Especificación	Diámetro interno	25.4 ± 0.1 mm	Diámetro externo	Envase de Aluminio:	31.30 ± 0.30 mm	Envase de Hojalata:		31.01 ± 0.30 mm		
Prueba	Especificación											
Diámetro interno	25.4 ± 0.1 mm											
Diámetro externo	Envase de Aluminio:											
	31.30 ± 0.30 mm											
	Envase de Hojalata:											
	31.01 ± 0.30 mm											



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*				
						
Figura 3. Plano de dimensiones del envase de hojalata y aluminio.						
9.2. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CUERPO.						
Determinación del diámetro del cuerpo con vernier. Cumple con los requisitos. Seleccionar 20 envases, medir la zona señalada para el diámetro (D) del cuerpo del envase indicado en la figura 3, en tres puntos diferentes y equidistantes, es decir en intervalos de 60°. Determinar el promedio de las mediciones para cada envase. El promedio de las mediciones del diámetro cumple con lo indicado en la Tabla 3.						
Nota: utilizar un calibrador con una sensibilidad de 0.1 mm.						
Tabla 3. Especificación de la determinación del diámetro del cuerpo.						
<table><tr><th>Material del envase</th><th>Especificación</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>D ± 0.3 mm</td></tr></table>	Material del envase	Especificación	Aluminio	D ± 0.3 mm		
Material del envase	Especificación					
Aluminio	D ± 0.3 mm					



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*						
Hojalata $D \pm 0.5 \text{ mm}$								
9.3. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA TOTAL DEL ENVASE								
Determinación de la altura total del envase con calibrador electrónico de altura. Cumple con los requisitos. Seleccionar 20 envases, medir la zona señalada para la altura (C) del cuerpo del envase indicado en la <i>figura 3</i> . Registrar el valor del calibrador. El promedio de las determinaciones cumple con lo indicado en la <i>Tabla 4</i> .								
<i>Nota:</i> utilizar un calibrador de altura con sensibilidad de 0.01 mm.								
<i>Tabla 4.</i> Especificación de la determinación de la altura total del envase con calibrador de altura.								
<table><tr><th>Material del envase</th><th>Especificación</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>$C \pm 0.5 \text{ mm}$</td></tr><tr><td>Hojalata</td><td>$C \pm 1.0 \text{ mm}$</td></tr></table>	Material del envase	Especificación	Aluminio	$C \pm 0.5 \text{ mm}$	Hojalata	$C \pm 1.0 \text{ mm}$		
Material del envase	Especificación							
Aluminio	$C \pm 0.5 \text{ mm}$							
Hojalata	$C \pm 1.0 \text{ mm}$							
9.4. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE CONTACTO. Cumple los requisitos.								
Aplica para envases metálicos (de aluminio u hojalata) con apertura de 25.4 mm. Seleccionar 20 envases. Colocar el calibrador fijo en la boca del envase, girar el envase 360° en torno a su eje vertical, tomar la lectura arrojada por el instrumento en tres puntos distintos, en intervalos de 60°. El promedio de las determinaciones cumple con lo indicado en la <i>Tabla 5</i> .								
<i>Nota:</i> utilizar un calibrador de altura de contacto con sensibilidad de 0.01 mm.								



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*					
Tabla 5. Especificación de la determinación de la altura de contacto con calibrador de altura.							
<table><tr><th>Prueba</th><th>Especificación</th></tr><tr><td rowspan="2">Determinación de la altura de contacto</td><td>Envase de Aluminio: 4.25 ± 0.20 mm</td></tr><tr><td>Envase de Hojalata: 4.00 ± 0.20 mm</td></tr></table>	Prueba	Especificación	Determinación de la altura de contacto	Envase de Aluminio: 4.25 ± 0.20 mm	Envase de Hojalata: 4.00 ± 0.20 mm		
Prueba	Especificación						
Determinación de la altura de contacto	Envase de Aluminio: 4.25 ± 0.20 mm						
	Envase de Hojalata: 4.00 ± 0.20 mm						
9.5. DETERMINACIÓN DE ESPESOR DEL RIZO. Cumple con los requisitos.							
Seleccionar 20 envases. Posicionar el micrómetro en la parte superior de la boca del envase en el rizo. Registrar la medida en tres puntos equidistantes. El promedio de las determinaciones cumple con lo indicado en la Tabla 6.							
Nota: utilizar un micrómetro digital con sensibilidad de 0.01 mm.							
Tabla 6. Especificación de la determinación de espesor del rizo.							
<table><tr><th>Prueba</th><th>Especificación</th></tr><tr><td rowspan="2">Determinación del espesor del rizo</td><td>Envases de Hojalata: 3.3 ± 0.18 mm</td></tr><tr><td>Envases de Aluminio: 3.81 ± 0.38 mm</td></tr></table>	Prueba	Especificación	Determinación del espesor del rizo	Envases de Hojalata: 3.3 ± 0.18 mm	Envases de Aluminio: 3.81 ± 0.38 mm		
Prueba	Especificación						
Determinación del espesor del rizo	Envases de Hojalata: 3.3 ± 0.18 mm						
	Envases de Aluminio: 3.81 ± 0.38 mm						
9.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD AL DERRAME DEL ENVASE. Cumple con los requisitos.							
Seleccionar 20 envases, pesar individualmente en una balanza el envase vacío, junto con la válvula, la copa de la válvula y el tubo de inmersión, en gramos y determinar la masa de este. Colocar agua destilada a una temperatura comprendida entre 20 ± 2 °C, se							



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*												
inserta la copa de la válvula con la válvula ensamblada. Secar el exceso de agua con papel absorbente y determinar la masa. El promedio de las determinaciones de la capacidad de rebalse cumple con lo indicado en la <i>Tabla 7</i> .														
Cálculos. Calcular la capacidad del envase (V_i) con la siguiente fórmula:														
$V_i = \frac{m_2 - m_1}{\rho}$														
Donde:														
V_i : Capacidad del envase.														
m_2 : Masa del envase lleno en gramos.														
m_1 : Masa del envase vacío en gramos.														
ρ : Densidad del agua a temperatura de ensayo (1.0 g/mL)														
<i>Tabla 7.</i> Determinación de la capacidad a rebalse														
<table><tr><th>Capacidad del envase</th><th>Especificación (%)</th></tr><tr><td>≤ 100 mL</td><td>± 3</td></tr><tr><td>101 a 200 mL</td><td>± 2</td></tr><tr><td>201 a 430 mL</td><td>± 1</td></tr><tr><td>431 a 650 mL</td><td>± 1</td></tr><tr><td>651 a 1 000 mL</td><td>± 0.5</td></tr></table>	Capacidad del envase	Especificación (%)	≤ 100 mL	± 3	101 a 200 mL	± 2	201 a 430 mL	± 1	431 a 650 mL	± 1	651 a 1 000 mL	± 0.5		
Capacidad del envase	Especificación (%)													
≤ 100 mL	± 3													
101 a 200 mL	± 2													
201 a 430 mL	± 1													
431 a 650 mL	± 1													
651 a 1 000 mL	± 0.5													
9.7. POROSIDAD DEL RECUBRIMIENTO INTERNO.														
ENSAYO DE INTERACCIÓN QUÍMICA. Cumple con los requisitos.														
Preparación de solución de sulfato de cobre (II) pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$). Disolver en agua 20 g de sulfato de cobre (II)														



“2026, Año de Margarita Maza Parada”

Dice	Debe decir	Justificación*
pentahidratado en 50 mL de agua, adicionar 9 mL de ácido clorhídrico concentrado y llevar al aforo a 100 mL.		
Procedimiento. Seleccionar 20 envases. Llenar los envases con la solución de sulfato de cobre (II) pentahidratado y dejar por 2 min. Vaciar los envases y enjuagar el interior con agua desmineralizada. Abrir y examinar la parte interna de los envases, verificar la ausencia de puntos de corrosión. La prueba se considera aprobada si no hay presencia de discontinuidades en el recubrimiento o manchas de color rojizo.		
Nota: la prueba aplica para envases de aerosoles de aluminio y hojalata con recubrimiento interno.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.